

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja az egyik mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő műszerfal és a kijelzőt körülvevő műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt. Nyomja a ProClip S-alakú felső részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClipet előre, majd lefelé, hogy a felső éle a kijelzőt körülvevő műszerfal mögé akadjon. Húzza ki a réstágítót.

2. Nyomja mindkét réstágítót a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja el a műszerfaltól a ProClip alsó részét és akassza az alsó élét a részbe, a réstágítók közé. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

3. Ez a ProClip a bal szellőzőnyílásra is telepíthető. Ebben a pozícióban blokkolhatja a kijelzőt az eszköz.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Polo (2018-2025)

