

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Helyezze a mellékelt résnyitók vékony végét a középkonzol kerete és a párnázott felső rész közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. A helyszínt lásd a fényképen.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő vékony, szögletes élét a résnyitók közötti részbe. Nyomja meg erősen, de óvatosan, mert a rés szoros. Figyelem: Ügyeljen a ProClip éleire, mert a párnázott bőr puha.



3. Helyezze ujjait a ProClip jobb oldalára. Húzza a ProClip-et a párnázott felső rész fölé. Nyomja a ProClip jobb oldalán lévő vékony élt a középkonzol kerete és a párnázott felső rész közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LC Series (2018-2026)

