

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítást a ProClipről. Helyezze a ProClip bevágott bal szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret belső élére, vagy fölé. A ProClipet a szellőzőkeret bal felső sarkában kell rögzíteni.



2. Akassza a ProClip bevágott jobb szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret belső élére, vagy fölé.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Terrain (2018-2024)

