

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-en. Helyezze a ProClip bevágott jobb szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret belső szélére vagy fölé. A ProClip-nek a szellőzőnyílás keretének jobb felső sarkában kell rögzülnie.



2. Akassza a ProClip bevágott bal szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret belső szélére vagy fölé.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Terrain (2018-2024)

