

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Nyomja a mellékelt hégagnyitó vékony végét a kijelző képernyő és az előtte lévő panel közötti részbe, hogy szélessítse azt. Nyomja a ProClip felső részének szögletes peremének egyik sarkát a hégagnyító melletti részbe. Nyomja a ProClip felső részének teljes szögletes peremét a hégagnyító melletti részbe. Húzza ki a hégagnyítót.



2. Nyomja a hégagnyítót a díszítőelem és a műszerfal közötti részbe. Húzza le a ProClip alsó élét, és akassza be a szögletes élt a hégagnyító melletti részbe. Húzza ki a hégagnyítót.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Enclave (2018-2024)

