



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal oldalán lévő hornyolt élt a légbeömlőt körülvevő kerethez.



2. Nyomja a ProClip-et balra, és nyomja be a jobb oldali élt a légbeömlőbe. Nyomja meg a ProClip jobb oldalát, hogy a hornyolt él bepattanjon a légbeömlőt körülvevő keretbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Impreza (2017-2023); Subaru XV (2018-2023)

