



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a műszerfal alsó része és a kesztyűtartót körülvevő műszerfal közötti részbe, hogy tágtísa azt.
2. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfal alsó és felső része között található részbe.
3. Erősen nyomja lefelé a ProClip alsó részét, hogy az éle a réstágítók közötti részbe akadjon. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítókat.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Polo (2018-2025)

