

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlás alá.



2. Hajlítsa a ProClip felső részét felfelé és akassza az élét a műszerfal párnázott részébe.

3. Nyomja lefelé a ProClip felső élét, hogy teljesen bemenjen a résbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Macan (2015-2019)

