

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip elülső élét a műszerfal és a párnázott szegély közötti részbe. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy az éle a műszerfal alá akadjon.



2. Helyezze az ujjait a ProClip előlapja mögé és húzza maga felé. Akassza az alsó élét a szellőzőnyílás felső éle alá.

3. Ezt a ProClipet bárhová el lehet helyezni a szellőzőnyílások szélességén belül.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avalon (2013-2018)

