

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja a ProClipet lefelé/előre és akassza az alsó élét a részbe, a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe.

3. és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Zoe (2014-2019)

