

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és tekintse meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et. Fontos, hogy a ProClip-et pontosan ugyanabban a pozícióban helyezze el, mint ahogy a képeken látható.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borításokat a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részén található szögletes élt a szellőző felső részébe, pontosan a szellőző közepére.

2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre, és akassza be az alsó részen található szögletes élt a szellőző alsó élébe.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Outback (2015-2020)

