



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos tisztítókendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClipet felszereli. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjainak fedelét. Akassza be a ProClip felső részének rovátkolt élét a szellőzőnyílás felső széléhez.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, és akassza be a rovátkolt alsó élét a szellőzőnyílás alsó széléhez.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Arteon (2017-2026); Volkswagen Passat (2015-2023); Volkswagen Passat Alltrack (2016-2023)

