

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal túlnyúlás és az alatta lévő műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a rekesz és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe. Nyomja előre e ProClipet, hogy az éle a részbe, a réstágító mellé akadjon.

3. Nyomja teljesen a felső élét a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit Custom (2018-2023)

