



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a megtisztítására, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Nyomja a mellékelt hézagnyitó vékony végét a középkonzol és a műszerfal közötti résbe, hogy kiszélesítse a rést. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedőrétegét. Helyezze a ProClip jobb szélét, a ragasztószalaggal, a szellőzőnyílást körülvevő keret bal oldalára.



2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy a ProClip bal széle beakadjon a hézagnyitó feletti résbe. Húzza ki a hézagnyitót.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram Pick Up 1500 (2019-2026)
- Ram Pick Up 1500 (2019-2026)

