

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll:

1. rész: Rögzítő rész

2. rész: Előlap



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal tetején található résbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az 1. részről.



2. Nyomja az 2. rész vékony élét a résbe, a réstágító mellé. Helyezze a 2. részt az 1. részre. Nyomja a 2. rész vékony élét a műszerfal túlnyúlás és a kezelőpanelt körülvevő keret közötti résbe.

3. Forgassa az 1. részt lefelé, közben nyomja előre, hogy az éle a résben maradjon. Nyomja előre a 2. részt, hogy a résben maradjon és a panel mögé akadjon. A mellékelt csavarokkal csavarozza össze a két részt. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került. Ez a ProClip bárhová telepíthető a középső műszerfal területén belül.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Freightliner Cascadia (2018-2026)