



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílásokat körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe, hogy táágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az alsó éle a műszerfal mögé akadjon. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílásokat körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe. Akassza a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz A-Class (2018-2025); Mercedes Benz CLA-Class (2019-2025)

