

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol oldalfalán található résbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal élét a középkonzol keretébe.



2. Nyomja lefelé/előre a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb éle a résbe, a réstágító mellé akadjon.

3. Nyomja a ProClip jobb élét a középkonzol felé, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touareg (2019-2023)

