

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kijelző előtti panel és a szellőzőnyílásokat körülvevő panel közötti résbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó élét - az előlap mögötti részt - a szellőzőnyílás felső részébe.

3. Nyomja előre a ProClipet. Akassza a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz GT (2015-2023)

