

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső, J alakú élét a szélvédőhöz közelebbi műszerfal rész élébe.



2. Helyezze az ujjait az előlap mögé és húzza a ProClipet maga felé. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlás alá.

3. Ez a ProClip a bal szellőzőnyílás fölé is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Gladiator (2020-2023); Jeep JL (2019-2023); Jeep Wrangler (2018-2023)

