

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClipet a jobb oldali konzol oszlopra. A ProClip előlapját kell az oszlopra helyezni. A ProClip élét az oszlop alá csúsztassa be.



2. Nyomja a ProClip felső élét az oszlop alatt található legtávolabbi részbe, ami a vezető oldalához van legközelebb.

3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét és akassza az alsó, ragasztott élét a konzol oszlopának oldalán található ezüst szegélybe. Nyomja a ProClip alsó részét előre, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar E-PACE (2018-2025)