

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip bal élét a szellőzőnyílás jobb élébe.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy az éle a részbe akadjon, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram (2019-2026)

