



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegeit a ProClip-ről. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílás felső részébe úgy, hogy a ragasztószalag a szellőzőnyílás felső részének belsejére tapadjon.



2. Nyomja felfelé és előre a ProClip alsó részét, és akassza be a rovátkolt alsó élt a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Soul (2018-2019)

