

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip bal élét, amin a ragasztócsík található, a szellőzőnyílást körülvevő keret belső élébe.

2. Nyomja a ProClipet balra.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb éle a szellőzőnyílást körülvevő keret belső éle mögé akadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2013-2018)

