

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a szegély közötti részbe, hogy tágítsa azt. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja/hajlítsa a ProClip felső részét lefelé és előre. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílás belső része és a körülvevő keret közötti részbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Clarity (2018-2021)