

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt annak a területnek a megtisztításához, ahová a ProClipet felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáit a ProClipről. Helyezze a ProClip vékony szélét a légbeömlőt körülvevő keret alsó részére.



2. Nyomja le/előre a ProClip felső részét, és akassza be a bemart élt a légbeömlőt körülvevő keret széléhez.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Ceed (2019-2024); Kia ProCeed (2019-2024)

