



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső élét a szellőzőnyílás és a körülötte lévő keret közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé és akassza az élét a szellőzőnyílás alsó élébe.

3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (2019-2025); Ford Kuga (2020-2026)

