



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a vezérlő panelt körülvevő keret és a tárolót körülvevő keret közötti részbe. Akassza a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy a teljes éle bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2019-2022); Ford Transit Connect (2019-2023)

