



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Helyezze/akassztja a ProClip jobb oldali részén lévő bevágott élt a légbeömlőt körülvevő keret belső szélére.



2. Nyomja a ProClip-et jobbra és előre. Akassza a ProClip bal oldali részén lévő bevágott élt a légbeömlőt körülvevő keret belső szélére.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado (2019-2024)

