


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip mindkét alaprészét a konzol oldalsó fogantyújához. A mellékelt csavarokkal csavarozza össze a két részt.



2. Helyezze a tartó lemezt az alaprészekre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Rögzítse a mellékelt csavarokkal.

3. Ez a ProClip a konzol mindkét oldalára telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Cayenne (2019-2026)

