

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Állítsa a szellőzőnyílást lefelé. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás és a műszerfal közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre és akassza az élét a szellőzőnyílás és a műszerfal közötti részbe.

3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is elhelyezhető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peterbilt Model 579 (2012-2018)

