

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.



2. Nyomja a ProClipet lefelé és előre, majd akassza a felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová elhelyezhető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q7 (2020-2026); Audi Q8 (2019-2026)

