

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó, vékony élét a középső panel és a szellőzőnyílást körülvevő vékony keret közötti részbe (ne a szellőzőnyíláshoz legközelebbi részbe).

2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. Ez a ProClip a szellőzőnyílások szélességén belül bárhová elhelyezhető.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus NX Series (2018-2021)

