

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a konzol krómozott kerete és a belső közép konzol panel között található részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip vékony, bal élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a konzol krómozott kerete és a külső közép konzol panel között található részbe. Nyomja a ProClipet jobbra és helyezze a ProClip vékony, jobb élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet SS (2014-2017)

