



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Távolítsa el a csavart a műszerfal tetején található érmetartóból.

2. Helyezze a ProClip-et az érmetartóba úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek. Rögzítse a ProClip-et a csavarral.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Iveco Euro Cargo (2016-2018)

