



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el az öntapadó szalag fedőrétegét a ProClip-en. Nyomja a ProClip bal szélét a résbe a középkonzol belső oldalfala és a műszerfal között.



2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát. Ugyanakkor nyomja az alsó részt a középkonzol felé, hogy az alsó él beakadjon az oldalfal párnázott részébe.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Insight (2019-2024)

