

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé és előre.

3. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q3 (2019-2025)

