

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe, hogy tágítsa azt. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip felső S-alakú élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja a ProClipet lefelé és előre, hogy a felső éle a szellőzőnyílást körülvevő keret alá akadjon. Nyomja a ProClip alsó részét a ragasztóval együtt a műszerfal és a vezérlő panel közötti részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2019-2025)