

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Nyomja a ProClip felső élét a kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip felső élét lefelé/előre, ezzel egy időben nyomja/forgassa a ProClip alsó részét lefelé, hogy a felső éle a kijelzőt körülvevő keret alá akadjon.

3. Helyezze az ujjait a ProClip előlapja mögé és húzza/hajlítsa úgy, hogy az alsó éle a műszerfal éle alá akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q7 (2016-2019)

