



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni fogják. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Akassza be a ProClip felső részén található barázdált élt a légbeömlőt körülvevő keret alá.



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy a barázdált alsó él beakadjon a légbeömlőt körülvevő keretbe.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q8 e-tron (2024-2026); Audi e-tron (2019-2023)

