

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet kell telepíteni és csak után a tartót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a gombok feletti panel és a műszerfal párnázott része közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Húzza a ProClip tetejét felfelé a műszerfalra.

3. Nyomja előre a ProClipet, amíg az éle a kijelző és a műszerfal párnázott része közötti részbe nem megy. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac XT4 (2019-2023)

