

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával.

Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a hőmérséklet szabályozót körülvevő panel és a vészvillogó kapcsolót körülvevő panel közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, réstágító mellé. Tartsa a ProClipet a részben és fordítsa felfelé.



3. Húzza ki a réstágítót és nyomja a vészvillogó kapcsolót körülvevő panel és a szellőzőnyílás kerete közötti részbe. Emelje fel a ProClip tetejét és helyezze a felső élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Telluride (2019-2022)