

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a kezelőpanelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az alsó éle a keret mögé beakadjon.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre és akassza a felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető, azonban abban a pozícióban az eszköz kitakarhatja a kijelzőt.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen T-Cross (2019-2025)

