

TELEPÍTÉS

ProClip



ProClipérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. Akassza be a ProClip felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a ProClip-et felfelé és előre, és akassza be a hornyolt alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Scala (2019-2026)

