

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! _x000D_

x000D

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső élét a vezérlő panel és az azt körülvevő keret közötti részbe. _x000D_

x000D

2. Nyomja a ProClip alsó részét lefelé/előre és akassza az alsó élét a vezérlő panelben található részbe, hogy a felső éle a vezérlő panelt körülvevő keret mögé akadjon. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. _x000D_

x000D

3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető. _x000D_

x000D

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi L200 (2020-2024)

