



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a műanyag keret közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a szellőzőnyílás közötti részbe. Húzza/hajlítsa a ProClipet felfelé és előre. Akassza a felső élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-3 (2019-2023)

