

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 3 (2019-2026); Mazda CX-30 (2020-2026)

