

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal élét a középkonzol kerete és a műszerfal párnázott része közötti részbe.



2. Nyomja a ProClipet jobbra, hogy a bal éle a középkonzol kerete mögé akadjon.



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe, a réstágító alá. Addig nyomja, amíg nem látja/hallja, hogy a helyére pattant. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Durango 2WD (2011-2020); Dodge Durango 4WD (2011-2020)