

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílás jobb oldalára. Nyomja a felső élének a bal élét a vezérlő panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja/csúszassa a ProClipet balra, hogy a felső éle a vezérlő panelt körülvevő keret mögé akadjon.

3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közötti részbe és tartsa a részben. Akassza a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz GLC-Class (2016-2019)

