

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kijelzőtől balra eső panel részek közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó részének egyik sarkát a részbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip alsó részét teljesen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a kijelzőt körülvevő panel közé. Emelje a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Altima (2019-2023)

