

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal panelek között található részbe.



2. Helyezze a ProClip vékony, bal élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip élét a részbe, ezzel egy időben fordítsa jobbra a ProClipet. Akassza a jobb élét a középkonzol párnázott élébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 850 (2019-2026)

